

CABLAGE DE L'AUTOMATISME

Câbler uniquement le fil désiré du R12M afin que l'automatisme déclenche au choix la montée ou la descente. (Fil marron : Montée / Fil vert : Descente)

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : 23 impulsions
Verrouillage des réglages installateur : 21 impulsions

CABLAGE DE L'AUTOMATISME AU R12M

Câbler uniquement le fil désiré du R12M afin que l'automatisme déclenche au choix l'allumage ou l'extinction. (Fil marron : Montée / Fil vert : Descente)

AUTOMATISME

Automatisme avec contact sec : horloge, luxmètre, alarme, anémomètre, détecteur de présence, etc.

