



RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : **23 impulsions**
 Verrouillage des réglages installateur : **21 impulsions**

PRÉPARATION DU MICROMODULE MTR2000E EN MODE MINUTERIE

Vous pouvez réaliser ces codes tranquillement à l'atelier avec un bp temporaire et une ampoule en volant puis l'installer.

Le micromodule conserve ses réglages même en cas de coupure secteur.

- 1 - Déverrouiller le micromodule en faisant 23 appuis courts (réponse 3 clignotements du relais)
- 2 - Puis passer en mode minuterie en faisant 27 appuis courts (réponse 7 clignotements du relais)
- 3 - Enfin, régler la durée de fonctionnement de l'aérateur après extinction de la lumière par 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 appuis pour 2,4,8,15,30,60,120,240 minutes.