

PROGRAMMATION DE LA DUREE D'EXTINCTION

- 10 appuis : pas d'extinction
- 11 appuis : 4 heures
- 12 appuis : 5 heures (réglage d'usine)
- 13 appuis : 6 heures
- 14 appuis : 7 heures
- 15 appuis : 8 heures
- 16 appuis : 9 heures

PROGRAMMATION DU DECALAGE CENTRE

- 17 appuis : pas de décalage
- 18 appuis : 1 heure (réglage d'usine)
- 19 appuis : 2 heures
- 21 appuis : verrouillage des réglages
- 23 appuis : déverrouillage des réglages
- 25 appuis : RAZ usine
- 26 appuis : démo OFF
- 27 appuis : démo ON

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : **23 impulsions**
 Verrouillage des réglages installateur : **21 impulsions**

