

Il peut être parfois nécessaire de commander une centralisation de volets roulants, câblée sur fil pilote, par Radio

#### INSTALLATION

1. Ajouter un R12M sur le fil pilote et connecter les fils marron (montée) et vert (descente) sur 2 MTR2000ER distincts.
2. Commander chaque MTR2000ER par un canal dédié d'un émetteur radio (E2BP, TLC2C, TLM2T45, etc.)
3. Paramétrer chaque MTR2000ER en mode impulsionnel

#### PARAMETRAGE EN MODE IMPULSIONNEL

Sur l'émetteur :

1. Entrer dans le menu réglage : **10 impulsions rapides**
2. Passer en mode impulsionnel : **16 impulsions**  
Le récepteur fait une impulsion de 0.5 seconde

#### RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : **23 impulsions**  
Verrouillage des réglages installateur : **21 impulsions**

