

#### CABLAGE DE L'AUTOMATISME

Câbler uniquement le fil désiré du R12M afin que l'automatisme déclenche au choix la montée ou la descente. (Fil marron : Montée / Fil vert : Descente)

#### RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : **23 impulsions**  
Verrouillage des réglages installateur : **21 impulsions**

#### CABLAGE DE L'AUTOMATISME AU R12M

Câbler uniquement le fil désiré du R12M afin que l'automatisme déclenche au choix l'allumage ou l'extinction. (Fil marron : Montée / Fil vert : Descente)

#### AUTOMATISME

Automatisme avec contact sec : horloge, luxmètre, alarme, anémomètre, détecteur de présence, etc.

