



RAPPEL

La solution fil pilote permet également de créer autant de zones intermédiaires que nécessaire : par groupe de pièces, par étage, par bâtiments.

Les accessoires indispensables à la centralisation :

- la diode D600V, à câbler sur chaque module pour éviter que les commandes locales ne circulent sur le fil pilote
- l'interface R12M à câbler derrière chaque bouton poussoir double

PROGRAMMATION HORAIRE

Il est possible de programmer une ouverture et une fermeture journalière, pour cela A L'HEURE DESIRÉE faire :

- 8 appuis pour enregistrer l'heure de fermeture
- 9 appuis pour enregistrer l'heure d'ouverture
- 7 appuis pour enregistrer l'heure de position intermédiaire

Attention en cas de coupure secteur, les programmations horaires sont effacées.