

Il peut être parfois nécessaire de commander une centralisation de volets roulants, câblée sur fil pilote, par Radio

INSTALLATION

1. Ajouter un R12M sur le fil pilote et connecter les fils marron (montée) et vert (descente) sur 2 MTR2000ER distincts.
2. Commander chaque MTR2000ER par un canal dédié d'un émetteur radio (E2BP, TLC2C, TLM2T45, etc.)
3. Paramétrer chaque MTR2000ER en mode impulsif

PARAMETRAGE EN MODE IMPULSIONNEL

Sur l'émetteur :

1. Entrer dans le menu réglage : 10 impulsions rapides
 2. Passer en mode impulsif : 16 impulsions
- Le récepteur fait une impulsion de 0.5 seconde

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : 23 impulsions
Verrouillage des réglages installateur : 21 impulsions

