



**RAPPEL**

Autorisation des réglages installateur : 23 impulsions  
 Verrouillage des réglages installateur : 21 impulsions

**ADBT**

L'accessoire ADBT d'avoir une commande basse tension

**D600V**

L'accessoire D600V évite un retour de la commande locale sur le fil pilote.