

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur :
23 impulsions

Verrouillage des réglages installateur :
21 impulsions

PROGRAMMATION HORAIRE

Il est possible de programmer une ouverture et une fermeture journalière, pour cela à l'HEURE DESIREE faire :

- **8 appuis** pour enregistrer l'heure de fermeture
- **9 appuis** pour enregistrer l'heure d'ouverture
- **7 appuis** pour enregistrer l'heure de position intermédiaire

Attention en cas de coupure secteur, les programmations horaires sont effacées.

